

異常コード一覧表

内容コード		0	1	2	3	4	5	6
区分コード								
室内	A	外部保護装置異常	P板ASSY EEPROM設定不良		ドレン水位系異常			ファンロック
	C					液管用サーミスタ異常 (接触不良・断線・ 短絡・不良)	ガス管用サーミスタ異 常(接触不良・断線 ・短絡・不良)	
室外	E	保護装置作動(一括) エンジン起動不良(ジョ)	P板ASSY EEPROM設定不良 エンジン過回転(ジョ)	エンスト(ジョ)	高圧圧カスイッチ作動 油圧低下異常(ジョ)	低圧圧カスイッチ作動 冷却水温度異常(ジョ)	インバータ圧縮機ロック	定速圧縮機過電流・ロック 吐出温度異常(ジョ)
	H				高圧圧カスイッチ不良	低圧圧カスイッチ不良		電子膨張弁 異常(ジョ)
	F	スタータ系異常(ジョ)			吐出管温度異常 油圧スイッチ系 異常(ジョ)	水温センサ不良(ジョ)		冷媒過充填 吐出管温度センサ 異常(ジョ)
	J	吐出管用圧力センサ 異常 過冷却熱交換用サーミ スタ不良(二次側)	圧力センサ異常	圧縮機電流センサ異 常 吸入温度センサ系異常(ジョ)	吐出管用サーミスタ異常 外気温度センサ系異 常(ジョ)	低圧相当飽和温度用 サーミスタ不良 吸入温度センサ2系異常(ジ オ)	吸入管用サーミスタ異常 電子膨張弁断熱異常(ジョ)	空気熱交換用サーミスタ 異常 吸入温度センサ3系 異常(ジョ)
	L	インバータ冷却不良				インバータ冷却不良	圧縮機用電動機地絡、短絡、 パワーユニット短絡	圧縮機用電動機 地絡、短絡
	P	冷媒不足 (蓄熱)	電源電圧不平衡・欠相			室内ユニット合計容量 異常	パワーユニット 温度センサ異常	
システム	U	冷媒不足・電子膨張弁 不良などによる低圧低下 二次側冷媒不足警報 (ジョ)	逆相・欠相	電源電圧異常・瞬時 停電・インバータ基板・ メイン基板接触不良 HDユニット電源電圧 系異常(ジョ)	チェック運転未実施	室内ユニット-BS ユニット-室外ユニット 間伝送異常	リモコン-室内ユニット 間伝送異常	
	A		集中コントローラP板 不良					
その他	6					室内空気用サーミスタ異常 (ペンティエール)	室外空気用サーミスタ異常 (ペンティエール)	
ジオマルチ	7	二次側タンク前熱出入口 サーミスタ不良(ジョ)	二次側高/低圧圧力 センサ異常(ジョ)		吐出管サーミスタ異常 (ジョ)	HD側冷却熱入り口 サーミスタ(ジョ)	HD側冷却熱出入口 サーミスタ(ジョ)	
	8	保護装置作動(ジョ)	P板ASSY不良(ジョ)		高圧圧カスイッチ作動(ジョ)	低圧圧カスイッチ作動 (ジョ)		
	9	インバータ系不良(ジョ)			インバータ冷却不良 (ジョ)		圧縮機用電動機地絡、短絡、 パワーユニット不良(ジョ)	