

# 異常コード一覧表

7	8	9	A	H	C	J	E	F
風向調整電動機異常		電子膨張弁駆動部異常		集塵機異常		容量設定不良		異常ドレン
		吸い込み空気サーミスタ異常(接触不良・断線・短絡・不良)	吹き出し空気用サーミスタ異常(接触不良・断線・短絡・不良)			リモコンセンサ異常		
ファン電動機ロック 高圧圧力異常(ジオ)		電子膨張弁駆動部異常 吸収圧力異常(ジオ)		投入ソフト機種間違い(ジオ)				
ファン電動機センサ異常 電子膨張弁・サブクール回路異常(ジオ)	コンプレッサー1温度センサ異常	室外空気用サーミスタ異常 起動チャタリング異常(ジオ)			センサ異常	湯水警報		蓄熱運転中の異常
	コンプレッサー温度センサ異常	冷媒不足(ジオ)						
液管(樹液機出口)サーミスタ異常 過冷却熱交用サーミスタ異常(一次側)(NX) 高圧センサ系異常(ジオ)	均油管用サーミスタ異常 ドライブタンク(二次側)液管用サーミスタ異常(NX)排気温度センサ異常(ジオ)	二重管熱交出口サーミスタ異常(般)ドライブタンク(二次側)ガス管用サーミスタ不良(NX)低圧センサ系異常(ジオ)	吐出管用圧力センサ異常	油温サーミスタ系異常(般)冷却熱交(一次側)用サーミスタ異常(NX)	吸入管用圧力センサ異常		冷却熱交(二次側)用サーミスタ異常 サブタンク用サーミスタ異常	油温サーミスタ系異常加熱熱交(一次側)用サーミスタ異常
	圧縮機過負荷・圧縮機用電動機断線	圧縮機ロック	パワーユニット異常 カムバルブセンサ異常(ジオ)	クランクバルブセンサ断線(ジオ)	インバータ制御ユニット間伝送異常		スタータリレー不良(ジオ)	
室外ユニット間伝送異常	主リモコン-従リモコン間伝送異常(従リモコン異常)	同一系統の他の室内ユニット-BSユニット-室外ユニット伝送異常	室内・室外・BSユニット・リモコン組み合わせ不良 設定不良	システム系不良	集中アドレス重複		室内ユニット-集中コントローラ伝送異常	系統未設定
	集中コントローラ間伝送異常		集中コントローラ組み合わせ不良		集中コントローラ設定不良			
	HVU異常 (ペンティエールの集塵ユニット)		ダンバ系異常 ダンバ系異常+サーミスタ異常 (ペンティエール)	ドアスイッチ・中継コネクタ不良 (ペンティエールの集塵・加湿ユニット)				簡単リモコン異常
	ドライブタンク液管サーミスタ(ジオ)	ドライブタンクガス管サーミスタ異常 サブタンク液管サーミスタ異常(ジオ)	HD側圧センサ異常(ジオ)	HD側過冷却熱交出口サーミスタ異常(ジオ)	二次側室内機液管サーミスタ異常(ジオ)	二次側メイン熱交サーミスタ異常(ジオ)	二次側冷却熱交サーミスタ異常(ジオ)	二次側加熱熱交サーミスタ異常(ジオ)
		電子膨張弁駆動部異常(ジオ)		吐出管温度異常(ジオ)	低圧圧カスイッチ不良(ジオ)	一次側メイン熱交入り口サーミスタ異常(ジオ)	一次側メイン熱交出口サーミスタ異常(ジオ)	二次側メイン熱交ガス側サーミスタ異常(ジオ)
	圧縮機過負荷・圧縮機用電動機断線(ジオ)	圧縮機ロック(ジオ)	パワーユニット不良(ジオ)		インバータHDユニット間伝送不良(ジオ)		電源電圧不平衡(ジオ)	パワーユニット温度センサ異常(ジオ)